



Anywhere Node Manager A-NM

产品规格			
系统			
适用于 Windows OS 操作系统			
A-NM 升级			
管理功能			
快速暂存功能		仪表板视图	
聚类的运行时拓扑视图		设备日志 ¹	
基于项目的聚类管理 / 项目式的聚类管理		支援自定义背景图像 ¹	
节点管理		项目备份 (包括 Mgmt IP、证书、设备列表) ¹	
查看网络统计信息		高级统计 (例如 pkt 丢弃、tx 重试)	
固件升级 (单节点和聚类网)		链路带宽和利用率的图形指示 ¹	
单节点配置			
群集宽配置			
备份和还原配置 (单个节点和聚类网)			
工具和实用程序			
天线对齐工具		节点恢复 ¹	
节点重新启动		吞吐量测试工具 ¹	
软件重置功能			
系统要求			
硬件		软件	
操作系统	仅限 Windows 8, 10 64 位元	Docker CE	Docker Toolbox 工具箱 v18.06.0-ce
中央处理器	Intel Core i3 处理器或以上	虚拟盒	v5.2.16 版本
内存	4 GB 或更大	浏览器	Version 77.0.3865.75 版本或以上
硬盘存储	250 GB 或更大 (>6 GB of available hard-disk space) ²		
网络连接	10/100/1Gig RJ45 以太网		

¹这些功能将纳入更新版本。

²版本 1.0 需要至少 25 GB 的可用硬盘存储空间

版本: 2019 年 12 月 23 日

Anywhere Networks 保留更改产品内容或规格而不另行通知的权利。本文中概述的数值或规模会因应不同部署方案和启用的功能而异。

有关详细信息, 请访问 www.anywherenetworks.com 或联系 sales@anywherenetworks.com。